

SUPPORT

- DE** Bei allen Fragen zu diesem Produkt und weiteren Installationshinweisen bitte besuche www.lioncast.com > support für weitere Informationen.
- EN** For all questions and further installation information, please visit www.lioncast.com > support.
- FR** Pour toutes tes questions et plus d'informations concernant l'installation, visite s'il vous plait www.lioncast.com>support.
- IT** Per tutte le domande e ulteriori informazioni sull'installazione, visitare il sito www.lioncast.com > support.
- PL** By znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania oraz po dalsze informacje na temat instalacji, prosimy zajrzeć na www.lioncast.com > support.
- RU** По всем вопросам, связанным с данным продуктом и с указаниями по его установке, посетите наш веб-сайт www.lioncast.com > support для получения дополнительной информации.

LX20 | GAMING HEADSET

Color: Black
Art.-No: 15398




4 250541 920466

Lioncast® is a registered trademark of Ströer Products GmbH | Torstr. 49 | 10119 Berlin
Sony®, Playstation® and PS4® are registered trademarks of Sony Corporation.
Microsoft®, XBOX® and XBOX One® are registered trademarks of Microsoft corporation. Switch® is a registered trademark of Nintendo.




LIONCAST LX 20 GAMING HEADSET




QUICKSTART

PC




Laptop & smartphones



QUICKSTART

Switch™, PS4™ and XBOX ONE™



PS4™ SETTINGS

①

- DE** Einstellungen » Geräte » Audiogeräte » Ausgabe über Kopfhörer » Gesamtes Audio
- EN** Settings » Devices » Audio Devices » Output to Headphones » All Audio
- FR** Paramètres » Périphériques » Périphériques audio » Sortie vers la casque » Tout audio
- IT** Impostazioni » Dispositivi » Dispositivi audio » Riproduci l'audio tramite cuffie v Tutto l'audio
- PL** Ustawienia » Urządzenia » Urządzenia audio » Wyjście na słuchawki » Wybierz opcję Całość dźwięku
- RU** Настройки » Устройства » Аудиоустройства » Выход к наушникам » Вбiрать все аудио

②

- DE** Einstellungen » Geräte » Audiogeräte » Mikrofonpegel anpassen
- EN** Settings » Devices » Audio Devices » Adjust Microphone Level
- FR** Paramètres » Périphériques » Périphériques audio » Régler le niveau du microphone
- IT** Impostazioni » Dispositivi » Dispositivi audio » Regola il livello del microfono
- PL** Ustawienia » Urządzenia » Urządzenia audio » Wyreguluj poziom mikrofonu
- RU** настройки » Устройства » Аудиоустройства » Настройка уровня микрофона